



このたびは本製品を、お買い上げいただきありがとうございます。

この取扱説明書は、本製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。使用前には必ず、この取扱説明書をよくお読みいただき、事故が起らないよう、内容にしたがって正しくお使いください。

また、お読みになった後、この取扱説明書をすぐに取り出せる所へ大切に保管してください。

- 踏台は、正しく使われていないと転倒や転落の危険があります。お使いになるときは、踏台の安定した状態を確認してください。
- 踏台は、両側面の左右方向に転倒しやすいので、十分注意してお使いください。
- この取扱説明書に書かれた使いかた以外の使用法や注意事項を守らずに、事故を起こされても責任を負いかねますのでご了承ください。

## 表示マークについて

取扱説明書や製品のラベルに記載されている△マーク付の事項は、安全上、特に重要な項目ですから、必ずお読みください。

### △危険

記載されている内容を守らなければ、死亡や重大な事故が生じる危険が極めて大きいことを示します。

### △警告

記載されている内容を守らなければ、死亡や傷害事故が生じる危険があることを示します。

### △注意

記載されている内容を守らなければ、けがや製品が破損する恐れがあることを示します。

※破損したままで使用すると、転倒や転落による傷害事故の原因になります。

このマークは、禁止してはいけないことを示します。

このマークは、強制することを示します。

## ＜絵表示について＞

警告表示の要点が一目で理解できるように、警告ラベルの中に絵表示を使用しています。

絵表示は下記の意味があります。

### 感電注意

持ち上げや移動・設置時に、配電線に触れると感電して危険であることを示します。

### 可動部や回転部で手をはさまないよう注意

踏台を開閉するときに、可動部や回転部などで手をはさむ恐れがあることを示します。


### 天板の上で爪先立ちすること禁止

天板の上で爪先立ちすると、身体のパランスをくずして、転倒する危険があることを示します。

### 左右方向転倒に注意

パランスをくずして、転倒や転落の恐れがあることを示します。

## 各部のなまえ



## 安全のために、必ず守っていただきたいこと

ここに記載されている注意事項を守らないと、死亡や重大な事故、製品の破損が生じる恐れがあります。

### 1. 使用条件について

△警告 踏台としての用途以外の使いかたをしないでください。

この製品は、高い所で作業するときの足場として作られた「踏台」です。使いかたを誤ったり、用途以外の使いかたをしますと、転倒や転落による重大な事故の恐れがあります。

△警告 踏台は、本体表示ラベルでの最大使用重量の範囲内で使用してください。

体重と荷物の合計重量が、最大使用重量を超えると、使用しないでください。また、荷物はパランスが保てる程度まで、やさしくしてください。

△警告 踏台を加工や改造しないでください。

重大な事故を起こす恐れがあります。

△警告 お子様や取組説明書・警告ラベルの内容が理解できない人には、使わせないでください。

この製品の取扱説明書や警告ラベルには、安全に使用する上で特に重要なことが書かれていますので、内容を理解できない人が使うと、重大な事故につながる恐れがあります。

△注意 身体が下屈の状態のときは、使わないでください。

・座っているとき  
・腰やお腹を曲んだとき  
・胸元や顔が下を向いているとき  
・身体に異常を感じるとき  
身体のパランスが保てず、転倒や転落の恐れがあります。



### △注意 使用に適した服装で使ってください。

脱履に引っかかったり、足を滑らしたりする恐れのある服装で使わないでください。

### △注意 スリッパやナイロン製の靴下など、滑りやすい物は脱いでください。

滑りやすい物をはいてしまうと、足を滑らせて転倒や転落の恐れがあります。

### △注意 貼りつけてあるラベルが無くなった、読めなくなった製品は使わないでください。

必ず、弊社から新しいラベルを貼り替え、正しい内容に貼り、内容を理解してから使ってください。ラベルを貼り替えるときは、ラベルのナンバー「各形のなまえ」(2ページを参照)をご確認ください。

△注意 この製品を人に貸すときは、取扱説明書も共に貸し出してください。

取扱説明書には、安全に使用する上で特に重要なことが書かれていますので、よくご理解のうえ使うように指導してください。

### 2. ご使用になる前に

△警告 使う前には、必ず「ご使用前の点検(5ページを参照)」を行い、異常のないことを確認してください。

異常のあるときは、絶対に使わないでください。重大な事故につながる恐れがあります。

△警告 変形した踏台を、使わないでください。

この製品はアルミ製です。曲がったアルミ材は曲がらずと強度がいりらしく低下します。したがって、変形した製品を修理して使いますと、容易に折れたり曲がったりして、重大な事故の原因になります。

### 3. 運ぶときは

△注意 持ち運ぶときは、引っかけたり、投げたり、転倒に気を付けてください。

### 4. 設置する場所について

△危険 設置するときや持ち運ぶときは、配電線に注意してください。

この製品は電流を通しますので、配電線に触れると感電し、重大な事故につながる危険があります。

△警告 踏台が滑りやすい場所には、設置しないでください。

設置場所が下記の状態では、転倒や転落の恐れがあります。

- ・滑りやすいビニール製の床、タイル・板敷の上、濡れている場所、雪や凍結している場所、砂・ごみ・ほこり・落葉などを滑りやすい場所、その他、滑りやすい場所。

△警告 踏台が安定しない場所には、設置しないでください。

設置場所が下記の状態では、踏台が傾いて転倒や転落の恐れがあります。

- ・やわらかい床(じゅうたんなど)や地盤、凹凸があったり、凹凸があって安定しない場所、踏台がカタカタ鳴る、傾斜している地面や床、屋根の上、傾斜している場所、その他、安定しない場所。

△警告 雨の中や風の強い場所には、設置しないでください。

濡れた床などで滑ったり、強い風を受けて身体のパランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

△警告 足元や周囲がはっきり見えない暗がりには、設置しないでください。

足を踏み外したり、周囲の危険な物に気付かずに転倒や転落の恐れがあります。

### △警告 人の出入口やドアの前には、設置しないでください。

出入りする人や開けたドアで、踏台が倒れて転倒や転落の恐れがあります。

### △注意 両面に危険なものがある場所や、上に障害物のある場所には設置しないでください。

転倒や転落の恐れがあります。

### 5. 開閉するとき

△警告 踏台を完全に開き、天板を支柱材に確実に掛けてください。

このとき、天板は水平になっています。床面に掛けていないと、脚が折れたりたまたまれて、転倒や転落の恐れがあります。

△警告 踏台を開閉するときに、可動部や回転部などで手をはさまないように注意してください。

けがをする恐れがあります。

### 6. 設置するとき

△警告 踏台を高くするために、踏台にパイプや木などをつないで、台や箱の上に載せたりしないでください。

つなぎ目が折れたり、台や箱が移動して、転倒や転落の恐れがあります。

△警告 踏台を折りたたんだまま、壁や柱に立てかけたり、水平にして使わないでください。

不安定な使用のため、パランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

△警告 踏台を折りたたんだまま、壁や柱に立てかけたり、水平にして使わないでください。

不安定な使用のため、パランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。

△警告 踏台を折りたたんだまま、壁や柱に立てかけたり、水平にして使わないでください。

不安定な使用のため、パランスをくずして、転倒や転落の恐れがあります。



